



DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide



TABLE OF CONTENTS

Page

1 BESKRIVN	ING AV PANELEN	3
1.1 PANELE	NS KNAPPAR	5
1.2 INSTRUM	IENTERINGS NAVIGERING	6
1.2.1 STAT		6
1.3 LARM	-	
1.3.1 ECU	LARM	8
1.4 HÄNDEL	SELOGG	9
1.5 KONFIGL	JRATION AV LED DIODER	10
2 SNABBGUI	IDF	
2.1 MANUEL	LTLÄGE	
2.1.1 MOT	OR GÅR	
2.1.2 STO	PPA MOTORN	
2.2 AUTOMA	TISKTLÄGE	11
2.2.3 MOT	ORN GÅR	12

Section

1 BESKRIVNING AV PANELEN



	DEEP SEA ELECTRONICS Generator Voltage L1-L2 O V L2-L3 O V L3-L1 O V	DSE 7410 MKII	
Valt läge	Generator brytare LED		Generator tillgänglig LED

1.1 PANELENS KNAPPAR

Symbol	Beskrivning
	Stop / Reset läge
	Denna knappen stoppar aggregatet och rensar alla larm.
	Om motorn går och 🥺 knappen trycks in kommer modulen automatiskt att
	att overtora lasten fran generatorn "GB fran", och motorn kommer att stoppas.
	Manuell lage
	Används för att styra generatorns funktioner manuellt .
	I Manuellt läge, enheten startar vid tryck på 💛 knappen och motorn går utan
	last. För att generatorn skall börja ta last tryck på överför till generator
\smile	knappen. For att ta bort lasten fran generatorn tryck på oppna Generator
	knappen. For all stanna generatorn tryck på Stopp/reset 🥌.
	Auto läge
\frown	Detta läge styr enheten generatorn automatiskt.
	aggregatet automatisk och last kopplas på.
	Om startsignalen försvinner, kommer enheten automatiskt att konnla från lasten
\smile	och motorn stannar efter avkylnings tid. Enheten är i vänteläge till nästa
	startorder ges.
	tysta / Lamp Test
	Denna knappen tystar alla ljudlarm och testar alla LED dioder.
	Start
	Denna knapp är endast aktiv i Stopp/reset 🧿 eller Manuellt 🛞 läge.
	Vid tryck av denna knapp i Manuellt läge kommer motorn att starta utan last.
	Meny navigering
QQD	Används för att navigera i instrumenteringen, händelseloggen och konfigurationsskärmar.
V	
	overior till generator
(\sim)	sluter generator brytaren
\checkmark	Överför lasten till generatorn, endast i Manuellt läge.
	öppna Generator
	Öppnar generator brytaren
	Knannen önnnar Generatorbrutaren, endest i Manuellt läge
	niappen oppnar Generatorbrytaren, endast i Manuent lage.

000

000

000

1.2 INSTRUMENTERINGS NAVIGERING

Används för att bläddra mellan olika sidor av information **o** knapp.

När den har valts stannar LCD displayen tills användaren trycker igen, displayen återgår till första sidan efter en tid av inaktivitet.

Om inga knappar trycks in under en instrumentvisningssida kommer instrumenten att automatisk bläddra fram.

Man kan också bläddra mellan instrumenten genom att använda Upp 🤍 eller Ner 💿 knapparna.

Om ett larm aktiveras när man tittar på sidan Status, visas Larm automatiskt för att upplysa operatören om larmet.



1.2.1 STATUS

Efter en tid av inaktivitet återvänder displayen till status visning. Om ett larm aktiveras när man tittar på sidan Status, visas Larm automatiskt

Om ett larm aktiveras när man tittar på sidan Status, visas Larm automatiskt för att upplysa operatören om larmet.

Status	22:31	Factory setting of Status screen showing engine stopped
Generator at Rest		
Stop Mode		
Status	22:31	and engine running
Generator Available		

1.3 LARM

När ett larm går kommer sirenen att tjuta och LED diod kommer lysa, om den är konfigurerad. Tysta sirenen genom att trycka på knappen 🕥

Displayen visar den aktuella Larm sidan.



Displayen kommer att visa flera aktuella larm tex "Hög motortemperatur blockerad", "Nödstopp" och " Låg kylvattennivå Varning".

Dessa kommer automatiskt att visas i ordningen som de uppkom.

Exampel:

Larm	1/2	
Varning Lågt olje	etryck	

Larm	2/2	
Blocker	ande	
Hög kyl	vatten t	temperatur

1.3.1 ECU LARM

7000 serien visar felmeddelanden om den är ansluten till en CAN motor.

Larm ECU Varning		Typ av larm från ECU
Varning	aktiva DTC koder	Typ av larm som utlöses av DSE modulen (Varning eller Stopp)
Motor DTCs Vatten nivå Låg Xxx,xxx,xxx	Fel koden som to Även tillverkaren	olkas av modulen visas på displayen som text. s kod visas.

1.4 HÄNDELSELOGG

Händelselogg 1/50	Antal larm. Detta är händelse 1 av 50
Lågt Oljetryck	
12 Sep 2007. 08:25:46	
7000 seriens moduler innehåller (Händelseloggen inkluderar Stop)	en logg på de 50 senaste Stopp larmen arm och elektriska larm:
händelseloggen innehåller inte	varnings larm.
När loggen är full kommer larm att Därför innehåller loggen endast de	ersätta de äldst loggade händelserna. 50 senaste händelserna.
Modulen loggar larmet, datum och	tid för händelsen.
För att se händelseloggen, tryck p	för att bläddra fram till händelseloggen.
Tryck på	ste larmen:
Fortsätt att trycka ned • för a	tt bläddra mellan tidigare larm, från det senaste till det äldsta.
För gå ur händelseloggen och för a	att se instrumenten, tryck på

1.5 KONFIGURATION AV LED DIODER

Dessa LED kan konfigureras av användaren för att indikera ett hundratal olika funktioner som baseras på:

- Indikeringar övervaka digital ingång och indikerar funktioner så som Batteri laddare på, spjäll öppet etc.
- VARNINGAR och STOPP Indikerar specifika Varningar eller STOPP larm som visas på skärmen så som Lågt Oljetryck STOPP, Låg kylarvätska nivå etc.
- Status Indikeringar Indikerar aktuella händelser så som Övervakning PÅ, Förvärmning, Panelen Låst, Generatortillgänglig etc.

	Konfig	urerabara LEDs
A Gene L1-L2 L2-L3 L3-L1	nator Voltage	
		0

2 SNABBGUIDE

2.1 MANUELLTLÄGE

Aktivera manuellt läge genom att trycka på knappen 0 . En LED diod bredvid knappen indikerar Manuell läge.

Manuellt läge tillåter operatören att starta **O** och stoppa **O** generatorn manuellt, och om så krävs, ändra tillståndet för lastöverföringsbrytare.

2.1.1 MOTOR GÅR

I manuellt läge är lasten inte kopplad till generatorn om inte en "belastnings begäran" görs.

Tryck på knappen *Överför till generator* 🞯 för att generatorn skall ta lasten

När lasten har överförts till generatorn, kommer den inte att tas bort automatiskt. För att manuellt koppla bort lasten, antingen:

- Tryck på knappen öppna generatorbrytare
- Tryck på knappen *Automatiskt läge* för att återgå till automatiskt läge.
- Tryck på knappen Stopp/reset läge 🧿.

2.1.2 STOPPA MOTORN

I manuellt läge kommer systemet att fortsätta att gå tills antingen:

- Stopp knappen trycks in O Motorn stannar omedelbart
- Knappen Automatiskt läge trycks in . Systemet kommer att följa alla automatiskt förfrågningar för Start och Stopp tider innan Auto stopp sekvensen påbörjas.

2.2 AUTOMATISKTLÄGE

Aktivera automatiskläge genom att trycka på knappen. Led lampa lyser när panelen är i automatiskt läge.

I automatiskt läge kommer generatorn att fungera helt automatiskt, START och STOPP kräver ingen åtgärd från användaren.

2.2.1 VÄNTA I AUTOMATISKT LÄGE

Om en Start begäran görs, kommer startsekvensen börja.

2.2.2 STARTSEKVENS

Start fördröjningstimer startar

Skulle alla Start förfrågningar tas bort under *Startfördröjnings* tiden, kommer enheten att återgå till ursprungsläget.

Om en Start begäran fortfarande är aktuell i slutet av *startfördröjning* tiden, så aktiveras bränsle relät och startmotorn aktiveras.

Efter att startmotorn har frånkopplas, aktiveras "*Säkerhet på*" timer, så att Oljetryck, Hög Motortemperatur, Undervarvtal, Laddnings fel och andra fördröjda ingångar, hinner stabiliseras innan larmen aktiveras.

2.2.3 MOTORN GÅR

När motorn går så kommer *uppvärmningstimern* att starta (om denna är vald) som tillåter motorn att stabiliseras innan lastöverföring sker.

2.2.4 STOPP SEKVENSEN

Stopp fördröjning finns för att säkerställa att drift begäran har tagits bort permanent och inte bara är en kortsiktig störning. Om en annan Start begäran ske under avkylnings fasen, kommer enheten återta last igen.

Om det inte finns några drift önskemål i slutet av återgångs tid, lasten kopplas bort från generatorn och nerkylnings tiden påbörjas.

Nerkylnings tiden tillåter motorn att köra på tomgång och svalna tillräckligt innan den stannar. Detta är särskilt viktigt när turboaggregat är monterade på motorn.

Efter Nerkylnings tiden har löpt ut, stoppas motorn.