



DSE8660 snabbstartguide

Dokument nummer 057-120

JO's Marin & Industrielektriska AB

Ruskvädersgatan 13 418 34 göteborg 031-92 59 17 0706-92 59 17 info@jobatel.com www.jobatel.com



Deep Sea Electronics Plc Highfield House Hunmanby North Yorkshire YO14 0PH ENGLAND

Sales Tel: +44 (0) 1723 890099 Sales Fax: +44 (0) 1723 893303

E-mail: <u>sales@deepseaplc.com</u> Website: www.deepseaplc.com

DSE Model 8660 seriens Kontroll och instrumentsystemets Operatörs Manual

© Deep Sea Electronics Plc

Alla rättigheter reserverade. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon materiell form (inklusive fotokopiering eller förvarar den i ett medium med elektroniska medel eller andra) utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, utom i enlighet med bestämmelserna i upphovsrättslagen, Designs and Patents Act 1988. Ansökningar om upphovsrättsinnehavarens skriftliga tillstånd att reproducera någon del av denna publikation bör riktas till Deep Sea Electronics Plc på adressen ovan.

Den DSE logotyp och namn DSEUltra, DSEControl, DSEPower, DSEExtra, DSEMarine och DSENet är brittiska registrerade varumärken som tillhör Deep Sea Electronics PLC.

Alla hänvisningar till varumärkesskyddade produkten namn som används i denna publikation ägs av sina respektive företag.

Deep Sea Electronics Plc förbehåller sig rätten att ändra innehållet i detta dokument utan föregående meddelande.

Ändringar sedan den senaste publikationen

Anaringar	
Amd. Nr.	Kommentarer

Förtydligande av noteringar som används i denna publikation.

	Viktigt att notera för att ett förfarande skall kunna säkerställas korrekthet.
VARSEL!	Anger ett förfarande eller praxis, som, om det inte strikt följs, kan resultera i skador eller förstörelse av utrustning.
	Anger ett förfarande eller praxis, som kan resultera i personskador eller dödsfall om den inte följs korrekt.

1 1.	INT .1	RODUCTION4 KOMMUNIKATIONSPORTAR	 5
2	BES	SKRIVNING AV KONTROLLENHETEN	5
3 3. 3.	SN/ .1 .2	ABBSTARTGUIDE	533
4 4 4	VIS .1 .2 .3	NING AV INSTRUMENT SIDOR	122
5	SEF	RIAL PORT13	\$
6	RS4	485 SERIAL PORT16	;
7	AB	OUT17	,
8	DA	TA LOGG SIDOR18	;
9	HÄI	NDELSELOGG19)
10	K	ONFIGURATION AV LED DIODER20)
11	P	ANELBESKRIVNING21	l
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	FI 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11	UNKTIONER23STOP MODE24AUTOMATISKT LÄGE24MOTORN GÅR25BUS LÄGE25NÄT LÄGE25STOPP SEKVENS25MANUELLT LÄGE26VÄNTA I MANUELLT LÄGE26STOPP SEKVENS26STOPP SEKVENS26VÄNTA I MANUELLT LÄGE26STOPP SEKVENS26STOPP SEKVENS26STOPP SEKVENS26STOPP SEKVENS26STOPP SEKVENS26STOPP SEKVENS26STOPP SEKVENS26STOPP SEKVENS26STOPP SEKVENS26TEST LÄGE27	
13	S	KYDD	\$
14	IN	IDIKATIONER	;
15	V	ARNINGAR)
16	E)
17	R)
18 18 18 18	К. 8.1 8.2 8.3	ALENDER	
19	P	ANEL NAVIGATION	2
20	P	ANEL ÅTKOMST33	;
21	Jl	USTERBARA PARAMETRAR	ł
22	K	ONFIGURERING UNDER DRIFT	;
23	FI	ELSÖKNING	5

1 INTRODUCTION

Detta dokument innehåller detaljerade installation och drift krav DSE7000 serie moduler, en del av DSEUltra ® sortiment.

Den manual utgör en del av produkten och skall behållas under hela produktens livslängd. Om produkten är godkänd eller levereras till en annan part, se till att detta dokument skickas till dem som referensmaterial. Detta är *inte en kontrollerad handling*. Du kommer inte automatiskt bli informerad om nyheter. Alla framtida uppdateringar av detta dokument kommer att finnas med på DSE hemsida www.deepseaplc.com

DSE 8660 serien är utformad för att kunna ge olika nivåer av funktioner med en gemensam plattform. Detta ger generator byggaren en större flexibilitet i val av kontrollmodul för varje specifik applikation.

DSE 8660 seriens moduler har utformats för att generatoroperatören skall kunna starta och stoppa generatorn, och om så krävs, överföra belastningen manuellt eller automatiskt.

DSE 8660 modulen övervakar motorn, indikerar status och eventuella fel, stoppar motorn automatiskt och indikerar maskinbortfall med LARM LJUD. LCD displayen visar eventualla fel.

The powerful ARM microprocessor contained within the module allows for incorporation of a range of complex features:

Text baserad LCD-display **RMS** spänning övervakning. Helt konfigurerbara ingångar för användning såsom larm eller en rad olika funktioner. R.O.C.O.F. and Vector shift som aktiveras vid parallel körning med nät

Med hjälp av en PC och 8660-serien konfigurationsprogrammet kan man ändra utvalda operativa sekvenser, timers och larm utlösning.

Dessutom möjliggör modulens inbyggd konfigurationsknappar justering av denna information.

Panelen har en robust plastkapsel avsedd för front panelmontage. Anslutningar är via jackbara kontakter och uttag.

1.1 KOMMUNIKATIONSPORTAR

USB Port	USB2.0 port används för kommunikation med PC som har lämplig DSE	
	mjukvara.	
	Max avstånd 6m	
Serial Communication	RS232 and RS485 are both fitted but and provide independent operation	
RS232 Serial port	Ej – isolerad port	
-	Max Baud rate 115K baud subject to S/W	
	TX, RX, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD	
	Hanne 9 vägs D typ Kontakt	
	Max distance 15m	
RS485 Serial port	Isolerad	
-	Data connection 2 wire + common	
	Half Duplex	
	Data direction control for Transmit (by s/w protocol)	
	Max Baud Rate 19200	
	Extern avstängning krävs (120 Ω)	
	Max common mode offset 70V (on board protection transorb)	
	Max avstånd 1.2km	
USB Port	USB2.0 port används för kommunikation med PC som har lämplig DSE	
	mjukvara.	
	Max avstånd 6m	

2 BESKRIVNING AV KONTROLLENHETEN

I följande avsnitt beskrivs funktioner och knappar på modulen.





3 SNABBSTARTGUIDE

Detta avsnitt ger en snabbguide av modulens funktioner.

3.1 START AV MOTOR



NOTERA:- För ytterligare detaljer, se avsnittet "FUNKTIONER" i den här handboken.

3.2 STOPP AV MOTOR



NOTERA:- För ytterligare detaljer, se avsnittet "FUNKTIONER" i den här handboken.

4 VISNING AV INSTRUMENT SIDOR



Knappen används för att bläddra mellan olika sidor av information.

<u>Exampel</u>



Osv tills slutet på listan nås och listan börjar om från början.

Hela listan över sidorna och informationen som visas kan ses i följande avsnitt.

När den har valts stannar LCD displayen tills användaren trycker igen, displyen återgår till att vis status efter en tid av inaktivitet.

Om inga knappar trycks in under en instrumentvisningssida kommer instrumenten att automatisk bläddra fram.

Automatbläddringen och sidvisninstid kan ställas in genom att använda Front Panel Editor.

Module Timers	
Interface Timers LCD Page Timer 5m	Bilden visar fabriksinställingarna för sidvisning och bläddring, bilden är tagen från DSE konfigurationsmjukvaran.
För att bläddra igenom instrumenten på sidan som visas används	knappen.

Efter en tid av inaktivitet återvänder displayen till status visning.

Om ett larm går när man tittar på sidan Status, visas Larm automatiskt för att upplysa operatören om larmet.

4.1 STATUS

Status är startsidan som visas i listan över sidor.

Denna sida kan konfigureras genom att använda DSE konfigurationsmjukvara.



y On Delay	00:00
2157	43A
3737	47.5Hz
ØkW	0.00pf
	y On Delay 215V 373V ØkW

Fabriksinställningarna på status skärmen visar att motorn är ...och att motorn går. stoppad.

Innehållet på denna sidan varierar beroende på konfigurationen som gjorts av generator tillverkaren.

Displayen ovanför visar fabriksinställningarna nedanför är konfigurations mjukvaran.

Config Home Pa Hom	g urable Status S age 1e Page Mode 🔹	creens		'Stopp Läge' etc v i displayed på Ho Page	visas ome Summering av instrument
Displaye	ed Pages				visas när motorn går.
Page 1	Summary screen	✓ Page 6	Not Used	•	
Page 2	Not Used	- Page 7	Not Used	•	
Page 3	Not Used	 Page 8 	Not Used		Andra sidor kan konfigureras att
Page 4	Not Used	 Page 9 	Not Used	•	visas automatiskt när motorn går.
Page 5	Not Used	Page 10	Not Used	•	

A NOTERA:- Följande avsnitt ger information om instrument sidor, bläddringsfunktioner oavsett vilken sida som är konfigurerad att visas på status sidan.

4.2 NÄT

Nät spänning (L1-N, L2-N, L3-N) Nät spänning (L1-L2, L2-L3, L3-L1) Nät Hz Nät Ampere Nät kW Nät kVA Nät kVA Nät kVA Nät kVAr Nät kWh, kVAh, kVArh Nät konfigurations typ Synchroscope Batterispänning

4.3 SKENA

Sken spänning (L1-N, L2-N, L3-N) Sken spänning (L1-L2, L2-L3, L3-L1) Sken Hz Sken kW Sken kVAr Skena Driftsättnings sida

5 SERIAL PORT

Detta kapitel ger information om RS232 porten och externa modem (om sådan är inkopplad) Infromation som visas på displayen beror på hur module är konfigurerad.

ANOTERA:- Fabriksinställningar för RS232 porten är att aktiveras utan inkopplat modem, vid 19200 baud, modbus slave address 10.

Exampel 1 – Modul kopplad till ett RS232 telefon modem

Innan DSE8610 seriens modul startar måste modemet vara startat. Med jämna mellan rum efter start kommer modemet att startas om för att försäkra att modemet inte "hänger sig"

Om DSE8610 modulen inte kommunicerar korrekt med modemet, kommer "Modem initialising" att visas på Serial port instrument sida.

Om modulen är inställd för "inkommande samtal" eller "inkommande och utgående samtal" och om modemet rings upp kommer det att svara efter två signaler (fabriksinställning). När en kontakt är etablerad kommer all data från PC:n till DSE8610 modulen att

Om modulen är inställd för "utgående samtal" eller "inkommande och utgående samtal" kommer modulen att ringa upp varje gång ett larm inträffar. <u>Notera:</u> det är inte alla larm som ger en uppringning, detta beror på modulens konfiguration av händelseloggen. Alla händelser som är konfigurerade att visas i händelseloggen kommer att ge en uppringning.



Exampel 1 fortsättning – Modem diagnostik

Modem diagnostik sidan visas genom att trycka på Knappen när *RS232 Serial Port* instrument sida visas. Om du har modem kommunikations problem kan denna informationen hjälpa dig med felsökningen.



RTS Ingen bakgrund indikerar att kopplingen är inaktiv.

Koppling	Beskrivning	
RTS	Request To Send (Förfrågan om att sända)	Flödeskontroll
CTS	Clear To Send (Klar att sända)	Flödeskontroll
DSR	Data Set Ready (Data klar)	Klar för kommunikation
DTR	Data Terminal Ready (Data terminal klar)	Klar för kommunikation
DCD	Data Carrier Detect	Medem inkopplat

Modem Commands

Rx: OK

Tx: AT+IPR=9600

Rx: OK

Visar det senaste kommandot skickat till modemet och resultatet av detta.

Modem inställnings sekvens



Om modemet och DSE8610 modulen kommunicerar:



Om kommunikationen bryts mellan modem och modulen kommer modemet automatiskt startas om och göra ett nytt försök:



Om modulen inte kan kommunicera med modemet kommer displayen att skifta mellan 'Modem Reset' och 'Modem Initialising' eftersom modulen startar om modemet och försöker kommunicera igen, detta pågår tills kommunikationen återupptas mellan modem och modul.

Kontrollera isåfall modemets anslutiningar.



Många GSM modem har LED dioder som indikerar status och ringningsindikator. Detta kan också hjälpa vid felsökning.

Vid GSM kopplings problem, försök att ringa DATA nummret på SIM-kortet med en vanlig telefon. Modemet borde svara efter två signaler som följs av modemets "pipande". Om detta inte sker, kontrollera modemets anslutningar och kontrollera att SIM-kortet är ett DATA SIM-kort och att det kan fungera som data modem. DATA är inte det samma som FAX eller GPRS och kallas ofta för Circuit Switched Data (CSD) av SIM operatören.

NOTERA: När GSM modem används är det viktigt att DATA ENABLED SIM används. Detta är ofta ett annat nummer och kallas Circuit Switched Data (CSD) av SIM operatören.

Om GSM modem inte köps av DSE, kontrollera att det är korrekt konfigurerat för att fungera vid 9600 baud. Du kanske måste installera terminal programvara på din PC och konsultera din modem återförsäljare för att göra detta.GSM modem som köps från DSE är konfigurerade för att fungera ihop med 86XX seriens moduler

RS485 SERIAL PORT 6

Detta kapitel ger information om valda serial portar och externa modem. Infromation som visas på displayen beror på hur module är konfigurerad.

NOTERA:- Fabriksinställningarna för RS485 porten är att arbeta vid 19200 baud, modbus slave address 10.

Module RS485 porten konfigurerad för koppling till en modbus master

DSE86xx seriens modul fungerar som en modbus RTU slav enhet. I ett modbus system kan man endast ha en master, vanligast är en PLC, HMI system eller PC SCADA system.

Serial Port			
Baud	19200		
SlaveID	1		
	RS485		

Mastern skickar förfrågan om information från modbusen slav (DSE86XX Modul serien) och kan i kontroll system också skicka förfrågan om att ändra operations läge. Om inte mastern skickar förfrågan är slaven"tyst" i data länken.

Modulen är fabriksinställd för att kommunicera vid 19200 baud, modbus slave address 10. För att använda RS485 porten, kontrollera att 'port usage' konfigurerad genom att använda DSE konfigurationsmjukvara.

Nedanstående inställningar krävs.

Serial Port Configuration				
Slave ID	÷ 10			
Baud Rate	19200 -			
Port Usage	R5485 👻			
Alarm num	per			
Connection So	Hings			
Connection se	ungs			
Master inactivit	y timeout 5s —			

'Master inactivity timeout' borde vara minst dubbla vädret av systemets scan tid. Till exempel, om modbus master PLC skickar förfrågan om data från DSE86XX modbus slav en gång per sekund skall Master inactivity timeout vara inställd på minst 2 sekunder.

7 ABOUT

Innehåller viktig information om modulen och firmware version.

Modul Typ (tex. 8610) Application Version – version av modulens huvud firmware fil – Updatera genom att använda firmware updateraren: Firmware Update Wizard i DSE konfigurationsmjukvaran. USB ID – Identifiering av PC USB koppling Analogue Measurements software version Firmware Update Boot loader software version

Ethernet sidor

Uppdatera nätverk genom att använda DSE konfigurationsmjukvaran..



8 DATA LOGG SIDOR

Data logg sidorna visar information beroende på modulens konfiguration.



När USB minne är satt i USB port visas:

Data Logging
Log to USB drive
Logging active
Do not remove USB drive

NOTERA:- Ta endast bort USB minne genom att använda följande metod(se nedan).

Tryck och håll innne \bigodot knappen tills "Ok to remove USB drive" visas.

Data LoggingLog to USB driveLogging activeOk to remove USB drive

Detta tillåter säker borttagning av USB utan att information skadas.



9 HÄNDELSELOGG

DSE8600 seriens moduler kan logga alarm och/eller status förändringar. 86xx seriens log kan spara upp till 250 händelser.

Med fabriksinställningar inkluderar händelseloggen Stopp alarm och elektirska fel alarm (Händelseloggen innehåller inte Varnings alarm, men modulen kan konfigureras Med hjälp av DSE konfigurationsmjukvara..

Event Log		
Display Options Module display Options		Exampel som visar en möjlig konfiguration av DSE8600 seriens Händelselogg (DSE konfigurationsmiukvara)
Logging Options Log the following events to the event log Power up Mains fail Mains Return	Shutdown alarms 💟 Electrical trip alarms 💟 Latched warnings 🔲	Detta visar också fabriksinställningarna för modulen. (Endast Stopp larm och status loggas).

När loggen är full kommer stop larm att ersätta de äldst loggade händelserna. Därför innehåller loggen endast de senaste händelserna. Modulen loggar larmet, datum och tid för händelsen.

000

För att se händelseloggen, tryck på

för att bläddra fram till händelseloggen.



10 KONFIGURATION AV LED DIODER

Dessa LED kan konfigureras av användaren för att indikera ett hundratal olika funktioner som baseras på:-

Indikeringar – övervaka digital input och indikerar functioner - så som *Batteri laddare på, spjäll öppet etc*.

VARNINGAR och **STOPP** – Indikerar specifika Varningar eller STOPP larm som visas på skärmen – så som *Lågt Oljetryck STOPP, Låg kylarvätska nivå etc.*

Status Indikeringar – Indikerar aktuella händelser – så som Övervakning PÅ, Förvärmning, Panelen Låst Generatortillgänglig etc..



Konfigurerabara LEDs

11 PANELBESKRIVNING

Stopp / Posst	
Denna knannen stonner aggregatet och rensar all larm	
Om motorn går och 🤍 knappen trycks in kommer modulen automatiskt att	
att flytta lasten från generatorn/generatorerna till Nätet. Skulle en fjärrstart signal komma när denna	
knapp är aktiv, kommer motorn inte att starta.	
Manuellt läge	
Detta tillåter manuell kontroll av funktioner, enheten startar vid tryck nå 🕛 knannen och motorn går	
utan last. Om generatorn går utan last i Manuell läge och en fjärrstart signal kommer, då kommer	
enheten automatiskt att ställa systemet i reservkrafts drift. När fjärrstart signal kommer	ጠ ከ
cenerator/generatorerna gå med last tills operatören trycker nå STOP/RESET' eller 'ALITO'	
Automatiskt läge	
I detta läge styr enheten generatorn automatiskt.	
Modulen övervakar fjärrstartsignaler och nät status, när fjärrstartsignal ges startar aggregatet	
automatisk och last kopplas på.	
Om start signalen försvinner, kommer enheten automatiskt att koppla från lasten och motorn stannar	
efter avkylnings tid. Enheten är i vänteläge till nästa start order ges.	
Test läge	
Detta läge tillåter last prov av generatorn.	
Ltest läge kommer modulen att vid tryck på 🕕 start knannen och skicka start signal via MSC länk till	
deneratorn. Generatorn kommer att gå med last i paralleldrift med nätet	
Start	
Denna knapp är endast aktiv i test läge 🤎 eller manuellt läge 🌱 .	
Tryck på denna knapp startar motorn utan last i manuellt läge och med last i test läge	
Mute / Lamp Test	- 💙 -
Mute / Lamp Test	
Denna knappen tystar alla liud alarm och testar alla LED dioder.	

NB Till Denna knapp styr brytar växlingen, och har två funktioner.:	倒
När fasning inte behövs, kommer ett tryck på denna knapp, när nätet är tillgängligt.i manuellt mode, att överföra lasten från Skenan till nätet.	M
När fasning är möjlig, kommer ett tryck på denna knapp, när nätet är tillgängligt i manuellt mode. Innebära att Skenan vill fasa in mot nätet och NB går till. Sedan frånkopplas Skenan, efter avlastning.	
ANOTERA:- denna knapp är endast aktiv i manuellt läge	
RB Till Denna knapp styr brytar växlingen, och har två funktioner.:	(777)
När fasning inte behövs, kommer ett tryck på denna knapp, när nätet är tillgängligt.i manuellt mode, att överföra lasten från Nätet till Skena	
När fasning är möjlig, kommer ett tryck på denna knapp, när nätet är tillgängligt i manuellt mode. Innebära att skenan vill fasa in mot nätet och RB går till. Skenan är nu i parallell drift med Nätet.	
A NOTE:- NOTERA:- denna knapp är endast aktiv i manuellt läge	
Meny navigation	
Används för att bläddra mellan olika sidor, instrument och för konfiguration.	

12 FUNKTIONER

Följande beskrivning är sekvenser som sker om module som används har fabriksinställningar från tillverkaren.

Kom ihåg att om Ni har köpt ett helt generator set eller kontroll panel från er återförsäljare, så kommer modulens funktioner troligen ha ändrats av återförsäljaren för att passa deras specifika krav.

Kontrollera alltid vilka konfigurationer som gjorts för att exakt veta vilka sekvenser och timers som utförs av modul i fält.

Alternativa funktioner

Beroende på konfigurationen av ditt system från generator tillverkaren kan systemet ha valbara konfigurations möjlightere, tex för att välja mellan 50Hz och 60Hz i drift. Om så är fallet kommer din generator tillverkare att informera hur man väljer detta (vanligtvis med extern knapp eller genom att ändra konfigurationen i konfigurationsmjukvaran.

12.1 STOP MODE

Stopp läge aktiveras genom att trycka på 🧿 knappen.

I stopp läge kommer modulen kommer modulen omedelbart att ta bort last från busen innan motorn stannar.

Alla larm som löst ut och åtgärdats återställs.

Motorn startar inte om modulen är i stopp läge. Om start signal kommer eller om nätet faller så startar motorn inte förrän modulen är i AUTO läge.

12.2 AUTOMATISKT LÄGE

NOTERA:- Om en digital ingång är inställd för *låst panel* och är aktiv, kommer att ändring av modulens läge inte vara möjlig. Visning på instrument och händelseloggar påverkas INTE av låst panel.

Aktivera automatiskläge genom att trycka på knappen 📟. Led lampa lyser när panelen är i automatisktläge.

I autoimatiskt läge kommer generatorn att fungera helt automatiskt, START och STOPP kräver ingen åtgärd från användaren.

vänta i automatiskt läge

Om en Start begäran görs, kommer startsekvensen börja. En Start begäran kan komma från följande källor:

Nätet är utanför gränsvärdena Hög nätbelastning, peek last begärna. Aktivation av AUX ingång har konfigurerats för *fjärrstart med last* eller *fjärrstart utan* last. Aktivation av AUX ingång har konfigurerats för *Aux Mains Failure*. Aktivering av kalender händelse Fjärrsignal från extern källa genom RS232 eller RS485 portarna.

Start sekvens

För att tillåta "falska start signaler". Det finns individuella start timers för olika typer av start signaler.

Skulle alla Start förfrågningar tas bort under Startfördröjnings tiden, kommer enheten att återgå till ursprungsläget.

Om start signal fortfarande finns efter start timerns slut, skickas start signal till motor via MSC data länk.

12.3 MOTORN GÅR

när generatos skena är tillgänlig överförs lasten. Om så krävs, synkroniseras generator skena, med nätet. Detta sker automatiskt genom MSC länk.

Last rampning sker när detta är lämpligt, modulen kontrollerar generator busen för att ge kraft till last och/eller nät.

12.4 BUS LÄGE

I detta läge ger generatorn ett viss värde av aktiv kraft (Kw), detta konfigureras i Parallell drift effekt parameter.

Hur mycket kraft som ges beror på kVAr/pf val: • KVAr – generatorn ger det antal KVAr som konfigurerats i *Parallell Var* parameter. The power faktorn är variabel för att uppnå detta.

⊙ Pf – generatorn ger den kraft enligt power faktorn som konfigurerats i *Load power factor* parameter. kVAr varierar för att uppnå detta.

12.5 NÄT LÄGE

Detta läge används för att ge en varierande mängd kraft för att bibehålla nätets import/export nivåer vid konfigurerade värden. Detta konfigureras i Parallell drift effekt parameter.

Hur mycket kraft som tas ifrån eller exporteras till nätet beror på val av kVAr/pf:

⊙ KVAr – generatorn ger tillräcklig KVAr för att import/export VAr vid konfigurerad nivå (*Parallell Var* nät power faktor) är variabel för att uppnå detta.

⊙ Pf – generatorn ger tillräcklig KVAr för att import/export VAr för att behålla nätets import/export nivå vid power faktorn konfigurerad i *Load power factor* parameter. Nätets KVAr är variabel för att uppnå detta.

Allt eftersom lasten ökar och minskar kan generatorn automatiskt starta eller stoppa beroende på konfiguration. Om alla startsignaler tas bort påbörjas stopp sekvensen.

12.6 STOPP SEKVENS

Timer finns för att säkerställa att Starta begäran har tagits bort permanent och inte bara är en kortsiktig tid.

Om det inte finns någon startsignal efter att timern gått ut kommer lasten föras över från generator busen till nätet.

12.7 MANUELLT LÄGE

NOTERA:- Om en digital ingång är inställd för *låst panel* och är aktiv, kommer att ändring av modulens läge inte vara möjlig. Visning på instrument och händelseloggar påverkas INTE av låst panel.

Aktivera manuellt läge genom att trycka på knappen 🖤. En LED diod bredvid knappen indikerar Manuell läge.

Manuellt läge tillåter operatören att starta och stoppa generatorn manuellt, och om så krävs, ändra tillståndet för lastöverföringsbrytare.

12.8 VÄNTA I MANUELLT LÄGE

I manuellt läge kommer generatorn inte att atarta automatisk.

För att starta motorn tryck på knappen 🕛

12.9 MOTORN GÅR

I manuellt läge är lasten inte kopplad till generatorn om inte en "belastnings begäran" görs. En laddnings begäran kan komma från en rad olika källor såsom:

Tryck på wappen för att överföra last till busen Nätet är utanför gränsvärdena. Aktivering av en AUX-ingång som har konfigurerats till *fjärrstart med last* eller *fjärrstart utan last*. Aktivering av AUX input som har konfigurerats för *Aux Mains Failure*. Aktivering från den inbyggda kalendern om den är inställd för att gå "med last" körning.

När bus och nät är i paralleldrift kan man:

Tryck på 🞯 knappen för att överföra till bus. Skenan lastas på, och NB slås från

Tryck på knappen för att överföra till nätet. Lasten förs över till nätet. Nätet fasas in och skenan lastas av, sedan slås RB Från

Tryck på 🖾 knappen för att återgå till automatiskt läge.

12.10 STOPP SEKVENS

I manuellt läge går motorn tills:

Tryck på 🧐 stopp knappen och stoppsignal skickas till motorn.

Tryck på knappen. Generatorn känner av startsignaler och stopp timers innan auto läge stopp sekvens sker.

12.11 TEST LÄGE

A NOTERA:- Om en digital ingång är inställd för *låst panel* och är aktiv, kommer att ändring av modulens läge inte vara möjlig. Visning på instrument och händelseloggar påverkas INTE av låst panel.

Aktivera test läge genom att trycka på knappen. En LED lampa indikerar att modulen är i test läge.

Test läget startar generatorn, och generator busen går i parallelldrift med nätet för att genomföra test med last .

vänta i test läge

När modulen är i test läge kommer generatorn inte att starta automatiskt.

För att starta generatorn tryck på Uknappen.

motorn går

Parallelldrift styrs av konfigurationen av modulen.

I test läge går generatorn med last tills::

Tryck på stopp 🥺 knappen. Sken brytare slår från och generatorn stoppar..

Tryck på auto knappen. Generatorn känner av startsignaler och stopp timers innan *auto läge stopp sekvens* sker.

13 SKYDD

När ett larm går kommer sirenen att tjuta och LED diod kommer lysa, om den är konfigurerad.

Tysta sirenen genom att trycka på knappen 🕑

Displayen visar den aktuella Larm sidan.



Dessa kommer automatiskt att visas i ordningen som de uppkom.

14 INDIKATIONER

Indikationer är ej kritiska och visar ofta status förhållanden. Det visas inte på displayen som text meddelande. Men LED dioder kan konfigureras för att göra operatören uppmärksam om händelsen.

LED Indicators

Exampel

Input konfigurerad som Indikation..

Det visas inte på displayen som text meddelande men kan läggas till i konfigurationen för att påminna operatören.

Eftersom input är konfigurerad som Indikation genereras inget larm.

Digital Input A	
Function	User Configured 👻
Polarity	Close to Activate 👻
Action	Indication 👻
Arming	Always 👻
LCD Display	Battery Charger On
Activation Delay	Os 🛛
	-

LED diod nr 1 lyses upp när digital input A är aktiv.

Lägg till text på kortet brevid LED dioden för att indikera LED diodens funktion.

Bild som visa LED diodens funktion.

				Insert Card Text
1 Digital Input A	-	Lit	-	Battery Charger O

On



15 VARNINGAR

Varningar är icke-kritiska larm förhållanden och påverkar inte generatorns drift, men uppmärksammar operatören på aktuella omständigheter.

I händelse av larm kommer displayen automatiskt att visa larm sidan där man kan bläddra genom de olika larmen.

Varningar återställs när förhållandena återgår till normalt. Genom att välja 'all warnings are latched' måste operatören återställa varningen på displayen manuellt. Denna funktion väljs med PC och konfigurationsmjukvaran

Display	Orsak
LÅG BATTERI SPÄNNING	Modulen varnar för låg batteri spänning
HÖG BATTERI SPÄNNING	Modulen varnar för hög batteri spänning
AUX INGÅNGAR	Reservingångarna kan konfigueras av användaren för att visa medelanden skrivna
	av användarna
kW ÖVERLASTNING	Modulen varnar för kW överlastning

16 ELEKTRISKA FEL

Elektriska fel stopper generatorn men på ett kontrollerat sätt. Modulen kommer att öppna generatorbrytaren och lasta av generatorn. Sedan startar en avkylningsperiod som kyler ned motorn innan den stoppar. Larmet måste åtgärdas för att återställa modulen.

Elektriska fel stoppar generatorn. Åtgärda felet och tryck sedan på Stopp/Reset 🧿.

Display	Orsak	
AUX INGÅNGAR	Reservingångarna kan konfigueras av användaren för att visa medelanden	
	skrivna av användarna	
kW ÖVERLASTNING	Modulen varnar för kW överlastning	
Gammal, modul inkopplad på	Om modulen upptäcker en modul i MSC länken som inte är inkompatibel	
Komunikations slingan. MSC	med aktuell modul, sker ett MSC kompatibilitets larm. Kontrollera alla	
	modulers versionsnummer för att säkerställa att alla moduler är	
	kompatibla.) of the older modules to V4 and onwards.	

17 ROCOF / VECTOR SHIFT

När generatorn är konfigurerad för paralleldrift med nät, övervakar modulen för ROCOF / Vektor förskjutnings fel enligt modulens konfiguration. Modulen övervakar även nät fel under paralleldrift med generator.

A NOTERA:- Denna funktion fungerar endast i paralleldrift med nät och inte under några andra förhållanden.

Om dessa larm skulle utlösas genomför modulen ett kontrollat stopp (elektriskt larm) av generatorn. Denna funktion måste återställas manuellt:

Tryck påPress **O**knappen. Motorn stoppar om den fortfarande går och larmet tas bort. Aktivera digital input konfigurerad för "Clear ROCOF/Vektor förskjutning" om detta finns.

Tryck och håll inne både 😟 och 🕢 knapparna i 5 sekunder. ROCOF/Vektor skift instrumentet visas och ROCOF/Vektor förskjutningslarm tas bort.

För mer information om ROCOF/ Vektor skift se konfigurationsmjukvaran.

18 KALENDER

DSE8600 Seriens moduler innehåller en inbyggd kalender som automatiskt kan starta och stoppa generatorn. Upp till 16 planerade start/stopp sekvenser kan konfigureras för att repetera var 7:e eller 28:e dag. Planerad drift kan ske med eller utan last beroende på konfiguration.

Exampel

Bild från konfigurationsmjukvaran som visar konfiguration av kalendern.

I detta exempel är generatorn planerad att starta 09:00 på måndag och går i drift under 5 timmar, sedan start 13:30 på tisdag och gå i drift i 30 min.

Scheduler									
Exercise Sche	duler								
Enabled 🔽									
Scheduled ru	ns are On Load								
Schedule Per	iod Weekly 👻								
-	Monday 👻	09:00	÷ 05:00	Clear	-	Monday 👻	00:00	÷ 00:00	Clear
-	Tuesday 👻	13:30	00:30	Clear	-	Monday 🚽	- 00:00	00:00	Clear
-	Monday 🚽	00:00	00:00	Clear	Ψ.	Monday 🗸 🗸	- 00:00	- 00:00	Clear
-	Monday 👻	: 00:00	00:00	Clear	-	Monday 👻	: 00:00	: 00:00	Clear
-	Monday 🚽	00:00	00:00	Clear	-	Monday 👻	00:00	00:00	Clear
-	Monday 👻	- 00:00	- 00:00	Clear	-	Monday 👻	00:00	- 00:00	Clear
-	Monday 👻	÷ 00:00	- 00:00	Clear	-	Monday 👻	00:00	- 00:00	Clear
-	Monday 🗸 🗸	00:00	- 00:00	Clear	-	Monday 🚽 👻	00:00	00:00	Clear

18.1 STOPP LÄGE

Planerade händelser kommer inte att ske om panelen är i stopp läge.

18.2 MANUELLT LÄGE

Planerade händelser kommer inte att ske om panelen är i manuellt läge. Aktivering av planerad start med last när modulen går utan last i manuellt läge har ingen effekt, generatorn fortsätter gå utan last.

18.3 AUTOMATISKT LÄGE

Planerade körningar sker endast om modulen är i automatiskt läge utan blockerande eller elektriska larm.

Om modulen är i manuellt läge eller stopp läge när planerade körningar startar kommer motorn inte att starta. Om motorn sätts i automatiskt läge under den planerade körningen startar motorn.

Beroende på konfiguration kan extern input användas för att hindra planerade körningar.

Om motorn går utan last i automatiskt läge och en planerad start med last sker, kommer generatorn att belastas med last under den planerade drift perioden.

19 PANEL NAVIGATION

Panel navigationsknapparna gör det möjligt för operatören att bläddra i menyn, mellan instrumentsidor, funktioner och att ändra parametrar.



20 PANEL ÅTKOMST

000

Tryck på Ostopp knappen för att aktivera stopp läge.
Tryck på Ostopp knappen och info knappen samtidigt. Om modulen är konfigurerad med PIN kod visas detta på displayen.: Enter Pin ####
Tryck på 🕑 info knappen och den första siffran i PIN koden blir 0, använd sedan pilarna upp och
ned o för att bläddra till korrekt siffra i koden.
Tryck på höger pilen för att ändra nästa siffra i PIN koden.
Upprepa proceduren för alla siffrorna i PIN koden. Tryck på vänster pil om du vill gå tillbaka till någon av de tidigare siffrorna.
När info $$ knappen $$ trycks efter den sista siffran kontrolleras PIN koden. Om koden inte är korrekt, försök igen.
Om PIN koden är korrekt visas följande på displayen:: Contrast 53%
NOTERA: - När modulen lämnar fabriken finns ingen förinställd PIN kod . om modulen har en PIN kod har denna konfigurerats av generator tillverkaren som då måste kontaktas. Om koden förloras eller glöms måste modulen skickas till DSE fabriken för att radera koden. Detta måste göras i DSE fabriken!
ändra parametrar
Tryck på eller knappen för att bläddra mellan de sidor du vill ändra på.

Tryck på 💿 knappen för att bläddra mellan parametrar du vill ändra på den aktuella sidan.

För att ändra parametrar tryck på info knappen. Parametern börjar då att blinka för att indikera att ändring kan ske.

Tryck på Sknapparna för att ändra parameter till önskat värde.

Tryck på \bigotimes info knappen för att spara värdet. Parametern slutar att blinka för att indikera att det nya värdet har sparats.

För att lämna ändrings läge för paramerar tryck och håll inne Knappen.

A NOTERA: - Efter 5 min av inaktivitet lämnas sidan för parameterändring automatiskt.

A NOTERA: - omfattande modul configuration görs med pC och konfigurationsmjukvaran.

21 JUSTERBARA PARAMETRAR

Front Panel Configuration Editor

Section	Parameter as shown on display	Factory Settings
Display	Contrast	53%
	Language	English, others.
	Current Date and Time	hh:mm
Timers	LCD Page Timer	5m
	Scroll Delay	2 s
	Battery Under Voltage Warning Delay	1m
	Battery Over Voltage Warning Delay	1m
	Start Delay Off Load	5s
	Start Delay On Load	5s
	Start Delay Telemetry	5s
	Start Delay Mains Fail	5s
	Mains Transient Delay	25
	Return Delay	30s
	Mains Transient Time	0.7s
Mains	Under Voltage Trip	184v
	Over Voltage Trip	276v
	Under Frequency Trip	45Hz
	Over Frequency Trip	55Hz
	CT Primary	600A
	CT Secondary	5A
	Mains KW Rating	345kw
	Mains KVar Rating	258kw
	AC System	3 Phase 4 Wire
Bus	Start Delay On Load	5s
	Insufficient Capacity Delay	1s
	Battery Under Volts Warning	Active
	Battery Under Volts Warning Delay	1m
	Battery Under Volts Warning	10V
	Battery Over Volts Warning	Active
	Battery Over Volts Warning Delay	1m
	Battery Over Volts Warning	30V
	Load Level For More Sets	80%
	Load Level For Less Sets	70%
	Load Ramp Rate	3%/s
Schedule	Scheduler	Inactive
	Schedule Loading On Load	Inactive (Only Available When Scheduler Is Active)
	Schedule Period	Weekly (Only Available When Scheduler Is Active)
	Schedule Time & Date Selection (1-16)	Press ⊘ to begin editing then or when selecting the different parameters in the scheduler.

22 KONFIGURERING UNDER DRIFT

Tryck och håll inne 🕑 info knappen för att nå konfigurationsläget I drift.

ändring av parametrar

Tryck på eller

000

0

knappen för att bläddra mellan sidor.

Tryck på • knappen för att bläddra mellan parametrar du vill ändra på den aktuella sidan..

För att ändra parametrar tryck på \bigcirc info knappen. Parametern börjar då att blinka för att indikera att ändring kan ske.

Tryck på • knapparna för att ändra parameter till önskat värde.

Tryck på \bigcirc info knappen för att spara värdet. Parametern slutar att blinka för att indikera att det nya värdet har sparats.

För att lämna ändrings läge för paramerar tryck och håll inne \bigcirc knappen.

parametrar i drift

	Parameter	fabriksinställningar
Display	kontrast	53%
	Språk	Engelska
	Last Power faktor	30%
	Last parallel power	63%
	Commissioning screens	Inactive
	Mains decoupling test mode (Stop mode only)	Inactive
	Ändra spänning (endast I manuellt läge, när generator är I drift med öppen brytare)	0V-LN
	Ändra frekvens (endast I manuellt läge, när generator är I drift med öppen brytare)	0 Hz

23 FELSÖKNING

SYMPTOM	Åtgärd
Enheten är död	Kontrollera batteri och kablar till enheten. Kontrollera spännings matningen och säkringar.
Enheten nödstoppar	Kontrollera att matnings spänningen ej överskrider 35V DC och ej under 9V DC. Kontrollera säkringarna. Kontrollera att temperaturen ej överstiger 70°C.
Continuous starting of generator when in AUTO	Check that there is no signal present on the "Remote Start" input. Check configured polarity is correct. Check the mains supply is available and within configured limits.
Generators fail to start on receipt of Remote Start signal.	Check Start Delay timer has timed out.
	Check signal is on "Remote Start" input. Confirm correct configuration of input is configured to be used as "Remote Start".
	Check MSC link operation
	Check 8660 ATS and 8610 engine controllers are in AUTO mode.
Module appears to 'revert' to an earlier configuration	When editing a configuration using the PC software it is vital that the configuration is first 'read' from the controller before editing it. This edited configuration must then be "written" back to the controller for the changes to take effect.
	When editing a configuration using the fascia editor, be sure to press the
	Accept button to save the change before moving to another item or exiting the fascia editor
Bus will not take load	Ensure the generator available LED is lit
	Check that the output configuration is correct to drive the load switch device and that all connections are correct.
	Remember that the set will not take load in manual mode unless the mains supply fails, a remote start on load input is present or the close generator button is pressed.
Inaccurate measurements on controller display	Check that the CT primary, CT secondary and VT ratio settings are correct for the application.
	Check that the CTs are wired correctly with regards to the direction of current flow (p1,p2 and s1,s2) and additionally ensure that CTs are connected to the correct phase (errors will occur if CT1 is connected to phase 2).
	Remember to consider the power factor. Ie ($kW = kVA \times powerfactor$)
	The 8600 series controller is true RMS measuring so gives more accurate display when compared with an 'averaging' meter such as an analogue panel meter or some lower specified digital multimeters.
	Accuracy of the controller is better than 1% of full scale. Ie Gen volts full scale is $333V$ ph-n so accuracy is $\pm 3.33V$ (1% of $333V$).

NOTE:- The above fault finding is provided as a guide check-list only. As the module can be configured to provide a wide range of different features, always refer to the source of your module configuration if in doubt.